

2. KONSERWACJA ELEWACJI

Czyszczenie płyt Tonality

Po cięciu płytek na placu budowy płytki należy oczyścić z pozostałości po cięciu. Można to osiągnąć poprzez umycie ich obfitą wodą. Należy pamiętać, że należy instalować tylko czyste płytki. W przypadku, gdy po montażu płytki zostaną pokryte pyłem w postaci szarego nalotu, można go usunąć na sucho za pomocą suchej ściereczki z mikrowłóknami (np. Vileda).

W tym kontekście ważne jest, aby płytka i tkanina były suche, aby uniknąć pozostania osadów na płytce. W przypadku pozostawienia na płytce pozostałości betonu i zaprawy, można je usunąć za pomocą zmywacza do betonu.

Czyszczenie zabrudzonych profili aluminiowych TONALITY

Czyszczenie podpór TONALITY i elementów łączących musi odbywać się zgodnie z instrukcjami karty katalogowej .

Anodowane powierzchnie czyści się ciepłą wodą, do której dodano bezchlorowy środek czyszczący (np. płyn do mycia naczyń). Prace czyszczące powinny być wykonywane wyłącznie za pomocą szmatki lub gąbki. Elementy malowane proszkowo są czyszczone w ten sam sposób, a ponadto ponownie spłukiwane wodą. Do silnie zabrudzonych elementów należy stosować specjalne środki czyszczące, takie jak środki do czyszczenia powierzchni lakierowanych i błyszczących:

Ścierny środek czyszczący do profili powlekanych
Oczyszczacz wstępny do profili powlekanych

Składowanie

Należy przestrzegać odpowiedniego przechowywania w celu uniknięcia zabrudzenia płytek okładzinowych przed ich instalacją. Płytki okładzinowe TONALITY muszą być przechowywane i transportowane na poziomej, suchej powierzchni i solidnie osadzone na całej powierzchni. Przed montażem płytki należy zabezpieczyć przed wilgocią, zabrudzeniem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych za pomocą folii budowlanej lub podobnych pokryć. Zabrudzone płytki należy odpowiednio oczyścić przed montażem.