




Rys. B48. Skrzydło bierne drzwi wielkogabarytowych AW DSp EI 30-2 (pełne) – rozmieszczenie wzmocnień




Rys. B49. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 30-1 (pełne) – przekrój poziomy na wysokości zamka głównego




Rys. B50. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 30-2 (pełne) – przekrój poziomy na wysokości zamka głównego i kantrygla automatycznego




Rys. B51. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 30-2 (pełne) – przekrój poziomy na wysokości zamka głównego i przeciwwzamek




Rys. B57. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 – mocowanie ościeżnicy obejmującej




Rys. B58. Drzwi wielkogabarytowe AW DSs EI 30 (przeszkłone) – przekrój przez przeszklenie




Rys. 59. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 i AW DS EI 60 – rodzaje ościeżnic i przekroje




Rys. B60. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 i AW DS EI 60 – boleć antywyważeniowy




Rys. B52. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 30-2 (pełne) – przekrój pionowy przez środek skrzydła czynnego




Rys. B53. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 30-1(pełne) – przekroje pionowe przez środek skrzydła




Rys. B54. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 30-1 (pełne) – przekrój poziomy




Rys. B55. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 30-2 (pełne) – przekrój poziomy




Rys. B56. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 – mocowanie ościeżnicy narożnej i wewnętrznej




Rys. B61. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 – rozstaw otworów mocujących ościeżnice narożną i obejmującą



Rys. B62. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 – rozstaw otworów mocujących ościeżnicę wewnętrzną



Rys. B63. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 – montaż zwory EM3000AH od strony zawiasów




OPIS ELEMENTÓW

1 - Płyta montażowa pod magnes



2 - Nitonakrętka M5

3 - Śruba M5


4 - Błacha montażowa zwory EM3000




Rys. B64. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 – montaż zwory EM3000AH od strony przeciwnej do zawiasów




Rys. B65. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 30 – montaż elektrozaczeu awersyjnych/rewersyjnych




Rys. B66. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 60-1 (pełne) – przekrój poziomy na wysokości zamka głównego




Rys. B67. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 60-2 (pełne) – przekrój poziomy na wysokości zamka głównego i kantrygla automatycznego




Rys. B68. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 60-2 (pełne) – przekrój poziomy na wysokości zamka głównego i przeciwwzamek




Rys. B69. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 60-2 (pełne) – przekrój pionowy przez środek skrzydła czynnego




Rys. B70. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 60-1(pełne) – przekroje pionowe przez środek skrzydła




Rys. B71. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 60-1 (pełne) – przekrój poziomy




Rys. B72. Drzwi wielkogabarytowe AW DSp EI 60-2 (pełne) – przekrój poziomy




Rys. B73. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 60 – mocowanie ościeżnicy narożnej i wewnętrznej




Rys. B74. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 60 – mocowanie ościeżnicy obejmującej



Rys. B75. Drzwi wielkogabarytowe AW DSs EI 60 (przeszkłone) – przekrój przez przeszklenie



Rys. B76. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 60 – montaż zwory EM3000AH od strony zawiasów




OPIS ELEMENTÓW


- 1 - Płyta montażowa pod magnes
- 2 - Nitonakrętka M5
- 3 - Śruba M5
- 4 - Błacha montażowa zwoy EM3000

Rys. B77. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 60 – montaż zwoy EM3000AH od strony przeciwnej do zawiasów

drzwi jednoskrzydłowe



drzwi dwuskrzydłowe



Rys. B78. Drzwi wielkogabarytowe AW DS EI 60 – montaż elektrozaczepów awersyjnych/rewersyjnych